

# Snabbstickade tofflor utan söm



**Stickmaskin:** Brother KH260 eller liknande grovstickare

**Maskspänning:** 4 på utsidan, 3 på insidan

**Garn:** 4-trådigt raggsocksgarn

Lägg upp med sluten uppläggning (e-uppläggning):

Barn small 27 m (medium 29 m) large 31 m

Dam small 33 m (medium 35 m) large 37 m

Herr xl 41 m

Sticka 1 varv, släden till vänster

Sätt släden i hållande läge för delstickning (förkortade varv)

## **Utsidan, maskspänning 4**

\*Nålen närmast släden i E-position, sticka 1 v.\* Upprepa \*-\* till alla maskor utom *barn:7(dam:9)herr:11* är i viloläge.

Sticka nu tillbaka genom att föra tillbaka nålen på motsatta sidan släden till D-läge (främre arbetande läge) tills alla maskorna är åter i arbetsläge.

Nu är tådelen stickad. Sticka 1 varv.

Sticka delstickning som ovan men tills det finns *barn:5(dam:7)herr:9* maskor kvar på mitten. Öka sedan på motsatta sidan släden tills alla maskor är i arbetsläge. Nu är hälen stickad.

**Insidan, maskspänning 3**, här kan du byta färg om du önskar. Sticka 1 varv, upprepa nu delstickningen som ovan men åt andra hållet, dvs först hälen och sen tån.

Plocka upp öglorna från uppläggningsen och haka på maskorna, sticka ett varv och trä en tråd igenom. Ta av arbetet från maskinen och forma toffelns in- och utsidor mot varandra. Drag ihop garnet, knyt åt hårt och fäst trådarna.