

Dubbelstickad mössa på mellanstickare



Stickmaskin: LK150, Silver Reed SK860 eller Brother KX350/395

Garn: Plus (Carolina, Fuga eller liknande garn för handstickor 4)

Storlek: Barn (Dam) Herr

Lägg upp med skräpgarn och nylontråd 102 (106)112 maskor.
Nolla varvräknaren. Maskspänning 5

Sticka 54 (58) 64 varv

Öronlappar:

Sätt nålarna närmast släden i viloläge, 10 (11) 12 nålar

Följande 24 (25) 26 nålar i arbetsläge och resterande nålar till vänster i viloläge.

Forma öronlappen med delstickning, minska en nål på slädsidan varje varv till det återstår 4-6m. Öka sedan igen till alla 24 (25) 26 nålar är åter i arbetsläge. Vira EJ garnet vid ökningen, hålen hjälper till att forma öronlappen.

Sticka vänstra öronlappen lika men åt motsatt håll...

När vänstra lappen är klar och släden på vänster sida, ställ tillbaka släden till att sticka alla nålar och sticka ett varv till höger. Nu är insidan av mössan klar. Nolla varvräknaren.

Sticka 55 (57) 59 varv, häng upp första varvet på insidan av mössan (mot nylontråden) och sticka ihop delarna med ett släddrag åt höger.

Flytta över varannan maska till intilliggande nål, sänk maskspänningen till 3 och sticka 3 varv. Öka maskspänningen till 5 igen och sticka sista varvet. Ta av garnet med en lagom lång tråd kvar till att sy ihop mössan och virka av arbetet från maskinen.

Sy ihop mössan mitt bak. Trä ett dubbelt garn genom en maskbåge på varannan maska och drag ihop toppen.